

НАСТРОЙКА SIP-телефона для тестирования вызовов на сеть ИНМАРСАТ

Чтобы быть уверенным в качестве Ваших вызовов на терминалы Инмарсат необходимо протестировать качество связи между Вашей точкой подключения в сеть Интернет и узлом связи VoIP. Вы можете сделать тесты с нашей «Тестовой Зоной». Просто сделайте SIP вызовы «Тестовой Зоны» и проверьте качество голосовой связи. Система автоответа поможет Вам проинспектировать качество передачи голоса до «Тестовой зоны».

Данные для программирования SIP телефона:

- Адрес Proxy сервера = voip.ctscom.ru
- SIP порт = 5060
- Допустимые кодеки: G.729, G.723, G.711.
- Имя пользователя (SIP ID) – 4444
- Пароль – inmarsat

После настройки телефона наберите любые две цифры, и Вы подключитесь к нашей тестовой зоне. Все тестовые звонки бесплатны.

Если тесты с «Тестовой Зоной» дадут удовлетворительные результаты – Вы можете использовать услугу для реальных сеансов связи с терминалами Инмарсат. Тип телефона – LinkSys – SPA 901 (в Москве стоит менее 100 долларов США). Можно использовать и любые другие типы IP-SIP телефонов. Для испытания качества связи и возможности нормальной работы вашего SIP телефона используйте нашу «Тестовую зону».

Алгоритм для клиента:

Шаг 1 – найти SIP телефон и протестировать качество связи с «Тестовой зоной». (Данные для программирования SIP телефона см. выше. Услуга тестирования – бесплатная).

Шаг 2 – если качество удовлетворительно – запросить у компании «ЦТС» Договор на оказание услуги голосовых IP вызовов на терминалы Инмарсат.

Шаг 3 – Подписать Договор и получить от компании «ЦТС» номер для своего SIP-телефона (SIP-ID) и рабочий (а не тестовый) пароль. Запрограммировать номер телефона и пароль в свой SIP телефон.

Услуга позволяет делать вызовы на любой тип терминалов Инмарсат.

Порядок набора номера – 870 и номер терминала Инмарсат.

Можно звонить в другие страны или по России (если эта услуга открыта компанией ЦТС).

Порядок набора номера – код страны и телефонный номер.

Если есть другой SIP телефон вашей организации в другом городе (который также подключен к компании ЦТС), то вы можете делать вызовы с SIP телефона на SIP телефон. Для этого достаточно знать номер SIP телефона.